



Whats App



Email

# Bedienungsanleitung

## Go4

Made in China



FR



UK  
CA

FC

CE



# WARTUNG

## ■ Hinweise zur Unterwasser-Verwendung

Diese Kamera ist spritzwasser-, wasser- und staubgeschützt und wurde unter kontrollierten Laborbedingungen mit der Schutzklasse **IP68** nach IEC-Norm 60529 getestet (maximale Tiefe von 20 Metern für bis zu 30 Minuten). Spritzwasser-, Wasser- und Staubresistenz sind keine dauerhaften Eigenschaften und können sich durch normale Abnutzung verschlechtern.

## ■ Bedingungen für IP68-Wasserschutz :

- Klares Wasser bei Raumtemperatur, getestet in 20 Metern Tiefe.
- Testdauer: 30 Minuten.
- Der Temperaturunterschied zwischen Wassertemperatur und Produkt darf 5°C nicht überschreiten.

Um die Wasserdichtigkeit der Kamera zu gewährleisten, beachten Sie bitte folgende Bedienungs- und Wartungshinweise. Bei unsachgemäßer Handhabung oder Wartung verliert die Kamera ihre Wasserdichtigkeit, was nicht unter die Garantie fällt.

- ❖ Überprüfen Sie vor der Unterwassernutzung, ob die Silikondichtungen am Gehäuse und der wasserdichte Silikonstopfen des **Type-C-Anschlusses** sauber sind. Selbst ein einzelnes Haar oder Sandkorn kann zu Undichtigkeiten führen!
- ❖ Stellen Sie sicher, dass die Silikondichtung der Batterieklappe und der Silikonstopfen des Type-C-Anschlusses nicht beschädigt/verhärtet/gerissen sind. Defekte Dichtungen können Leckagen verursachen – tauschen Sie sie umgehend aus!
- ❖ Schließen Sie die Batterieklappe korrekt und vergewissern Sie sich, dass der Verschluss der Klappe vollständig und fest mit dem Gehäuse verbunden ist. Die Silikondichtung muss vollständig anliegen, sonst ist die Kamera nicht wasserdicht.
- ❖ Drücken Sie den Silikonstopfen des Type-C-Anschlusses fest an, um einen vollständigen Sitz zu gewährleisten. Andernfalls ist die Kamera nicht wasserdicht.
- ❖ Vermeiden Sie Sprünge ins Wasser mit hoher Geschwindigkeit – der Aufprall kann Undichtigkeiten verursachen.
- ❖ Verwenden Sie die Kamera **nicht** in heißen Quellen oder bei Temperaturen über 40°C. Hitze kann die Dichtungen verformen und die Wasserdichtigkeit beeinträchtigen.
- ❖ Schützen Sie die Kamera vor Stürzen. Stöße können die Dichtungen beschädigen.
- ❖ Die Mikrofon- und Lautsprecheröffnungen enthalten wasserdichtes Material. Entfernen Sie dieses nicht!

- ❖ Nach der Verwendung in Salzwasser die Kamera mit Süßwasser reinigen, um Korrosion vorzubeugen.
- ❖ Trocknen Sie die Kamera nach dem Gebrauch natürlich und vermeiden Sie Kondensation in kalter Umgebung.

Die Kamera ist nur wasserdicht, wenn die Batterieklappe geschlossen ist.

## SICHERHEITSHINWEISE

- Die Kamera kann sich bei Betrieb erwärmen – dies ist normal.
- Vermeiden Sie direkte Hitze über 45°C.
- Schützen Sie Objektiv und Display nach der Nutzung.
- Halten Sie Abstand zu starken Magnetfeldern (z. B. Elektromotoren).
- Bei Überhitzung oder Rauchbildung sofort vom Strom trennen.
- Von Kindern fernhalten, insbesondere während des Ladens.
- Lagern Sie das Gerät kühl, trocken und staubfrei.
- Modifikationen der Kamera führen zum Garantieverlust.

## KAMERA-ÜBERSICHT

Die Allwetter-Actionkamera verfügt über einen 6-Achsen-Gyroskop-EIS, 20MP-Fotos und 4K/60fps-Videos. Mit IP68-Schutz, hydrophober Beschichtung und robustem Design für extreme Bedingungen.



- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. Objektiv                | 6. Wasserdichter Type-C-Stopfen |
| 2. Lautsprecher            | 7. Status-LED                   |
| 3. Internes Mikrofon       | 8. Wasserdichte Batterieklappe  |
| 4. Ein/Aus- & Auslösetaste | 9. Batteriekappenverschluss     |
| 5. Touchscreen             |                                 |

## ■ Tastenfunktionen

1. **3 Sekunden gedrückt halten:** Ein-/Ausschalten
2. **Kurzer Druck im Videomodus:** Aufnahme starten/stoppen
3. **Kurzer Druck im Fotomodus:** Foto aufnehmen
4. **Kurzer Druck in der Wiedergabe:** Video pausieren/fortsetzen

## ERSTE SCHRITTE

Willkommen bei Ihrer neuen Kamera. Zum Aufnehmen von Videos und Fotos benötigen Sie eine microSD-Karte.

## ■ SPEICHER/MICROSD-KARTEN

Wir empfehlen Marken-Speicherkarten aus vertrauenswürdigen Quellen für maximale Zuverlässigkeit, insbesondere bei Aufnahmen unter starker Vibration.

### **Mindestens UHS-III für 4K-Auflösung**

- Lese-/Schreibgeschwindigkeit von mindestens 60 MB/s
- Kapazität bis 256 GB (FAT32)

Der größere Speicher kann sich auf die Kompatibilität mit der Kamera auswirken.

### **Hinweise:**

- ❖ Formatieren Sie die Speicherkarte vor der ersten Nutzung in der Kamera.
- ❖ Setzen Sie die Karte korrekt ein, um den Slot nicht zu beschädigen.
- ❖ Formatieren Sie die Karte regelmäßig, um ihre Leistung zu erhalten.
- ❖ Formatieren löscht alle Daten – sichern Sie diese vorher.
- ❖ Lagern Sie die Karte fern von starken Magnetfeldern, um Datenverlust zu vermeiden.
- ❖ FAT32-formatierte Karten stoppen die Aufnahme bei Dateien über 4GB und starten eine neue Datei.

## ■ EIN- UND AUSSCHALTEN

### ● **Einschalten:**

Halten Sie die Ein/Aus-Taste einige Sekunden gedrückt. Ein Signalton ertönt und die Status-LED leuchtet. Erscheint das Display, ist die Kamera eingeschaltet.

### ● **Ausschalten:**


Halten Sie die Taste erneut gedrückt. Ein Signalton ertönt und die LED erlischt. Verschwindet das Display, ist die Kamera ausgeschaltet.

# MODI-ÜBERSICHT

4 Modi: Videomodus, Fotomodus, Wiedergabemodus, Einstellungsmodus.

## ■ Videomodus

3 Optionen: Normaler Videomodus, Zeitraffer-Video, Zeitlupe.



### ● Videomodus

Der Videomodus ist der Standardaufnahmemodus, der automatisch aktiviert wird, wenn Sie die Kamera einschalten.

Im Videomodus starten Sie die Videoaufnahme durch kurzes Drücken der **Auslösetaste** und beenden sie durch erneutes Drücken der Taste.

### ● Zeitraffer-Videomodus (Time-Lapse)

Der Zeitraffer-Videomodus (abgekürzt: **Video-Lapse**) erstellt Videos aus Einzelbildern, die in festgelegten Intervallen aufgenommen werden. Mit dieser Option können Sie Zeitraffer-Ereignisse aufzeichnen und direkt als Video abspielen oder teilen.

Im Zeitraffer-Modus drücken Sie die **Auslösetaste**, um eine Serie von Videoaufnahmen im eingestellten Intervall zu starten.

**Hinweis:** Tonaufnahmen sind im Zeitraffer-Modus nicht möglich.

### ● Zeitlupenmodus

Zeitlupenvideos (auch **Hochgeschwindigkeitsvideos**) zeichnen Bewegungen mit einer höheren Bildrate auf und spielen sie verlangsamt ab (typisch: 30 Bilder pro Sekunde), um flüssigere und dramatischere Effekte zu erzielen.

In diesem Modus zeichnet die Kamera Zeitlupenvideos in **2,7K 2x** oder **1080p 4x** auf, wenn Sie die Auslösetaste drücken.


### Tipps:

✧ " Tonaufnahmen sind im Zeitlupenmodus deaktiviert.

" Bei aktiviertem Zeitlupenmodus ist die **EIS-Bildstabilisierung** nicht verfügbar.

## ■ Fotomodus

3 Fotomodi: Fotomodus, Zeitraffer-Fotomodus und Burst-Fotomodus.



### ● **Fotomodus**

Wenn Sie im Fotomodus den Auslöser drücken, nimmt die Kamera ein Foto pro Zeiteinheit auf..

### ● **Fotomodus Burst**

In diesem Modus können Sie den Auslöser drücken und die Kamera nimmt kontinuierlich 3, 5, 7 oder 15 Fotos auf..


### ● **Zeitraffer-Fotomodus**

Im Zeitraffermodus wird eine Serie von Fotos in bestimmten Abständen aufgenommen. Drücken Sie in diesem Modus den Auslöser, um eine Serie von Fotos in dem eingestellten Intervall aufzunehmen

## ■ Wiedergabemodus


Es gibt 2 Wiedergabemodi: Video-Wiedergabemodus und Foto-Wiedergabemodus.

Im Wiedergabemodus können Sie Ihre Inhalte auf der Kamera wiedergeben oder löschen.



## ■ Einstellungsmodus


Es gibt drei Einstellungsmodi: Videoeinstellung, Fotoeinstellung und Systemeinstellung. Im Einstellungsmodus können die Kameraparameter entsprechend den Aufnahmeanforderungen eingestellt werden.



## MODE SWITCHING


### ■ In den Wiedergabemodus wechseln

Tippen Sie in einem beliebigen Video-/Fotomodus auf das Symbol „Wiedergabe“ in der unteren linken Ecke des Bildschirms, um den Wiedergabemodus aufzurufen. Tippen Sie auf das Symbol „Zurück“ oder „Weiter“, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern. Um den Modus zu verlassen, tippen Sie auf das „Zurück“-Symbol am unteren Rand des Bildschirms.



### ■ In den Wiedergabemodus wechseln


Tippen Sie in einem beliebigen Video-/Fotomodus auf das Symbol „Wiedergabe“ in der unteren linken Ecke des Bildschirms, um den Wiedergabemodus aufzurufen. Tippen Sie auf das Symbol „Zurück“ oder „Weiter“, um durch die verschiedenen Optionen zu blättern. Um den Modus zu verlassen, tippen Sie auf das „Zurück“-Symbol am unteren Rand des Bildschirms.



## ■ In den Einstellmodus wechseln


### ● Video-Einstellung

Tippen Sie im gewünschten Videomodus auf das Symbol „Einstellung“ am unteren Rand des Bildschirms, um die gewünschte Videoeinstellung zu wählen. Zum Beenden tippen Sie auf das Symbol „Zurück“ am unteren Rand des Bildschirms.




### ● Fotoeinstellung

Tippen Sie im gewünschten Fotomodus auf das Symbol „Bildgröße“ am unteren Rand des Kamerabildschirms, um die Einstellungen für den Zielfotomodus aufzurufen. Zum Beenden tippen Sie auf das Symbol „Zurück“ am unteren Rand des Bildschirms.



## ● Systemeinstellung

Tippen Sie im Videoeinstellungsmodus oder im Fotoeinstellungsmodus auf das Symbol „Einstellungen“ im dunkelgrauen Bereich auf der linken Seite des Bildschirms, um in den Systemeinstellungsmodus zu gelangen.




## ANPASSEN IHRER KAMERA

Es gibt 3 Einstellungsmodi: Video-Einstellmodus, Foto-Einstellmodus und System-Einstellmodus.


### ■ Video-Einstellmodus

1. Tippen Sie im Video/Zeitraffervideo/Zeitlupenmodus auf das Symbol „Einstellung“, um in den Video/Zeitraffervideo/Zeitlupenmodus zu gelangen. Wenn sich die Kamera beispielsweise im Modus „Zeitraffervideo“ befindet, tippen Sie auf das Symbol „Einstellung“ unten auf dem Bildschirm, um das Einstellungsmenü „Zeitraffervideo“ aufzurufen.
2. Wischen Sie im hellgrauen Bereich auf der rechten Seite des Bildschirms schnell nach oben oder unten, um die gewünschten Optionen zu finden, und tippen Sie dann auf die gewünschte Option, um sie einzustellen.
3. Tippen Sie auf das „Zurück“-Symbol in der unteren linken Ecke des Bildschirms, um das Menü zu verlassen.




## ■ Fotoeinstellungsmodus

1. Tippen Sie im Modus „Foto/Burst-Foto/Zeitraffer “ auf das Symbol „Einstellung “, um den Einstellungsmodus „Foto/Burst-Foto/Zeitraffer “ aufzurufen. Wenn sich die Kamera beispielsweise im Modus „Burst “ befindet, tippen Sie auf das Symbol „Setting “ am unteren Rand des Bildschirms, um das Einstellungsmenü „Burst Photo “ aufzurufen.
2. Wischen Sie im hellgrauen Bereich auf der rechten Seite des Bildschirms schnell nach oben oder unten, um die gewünschten Optionen zu finden, und tippen Sie dann auf die gewünschte Option, um sie einzustellen.
3. Tippen Sie auf das Symbol „Zurück “ in der unteren linken Ecke des Bildschirms, um das Menü zu verlassen.



## ■ Systemeinstellungsmodus

1. Tippen Sie auf das „Einstellungen “-Symbol im dunkelgrauen Bereich.
2. Wischen Sie im hellgrauen Bereich nach oben/unten, um Systemoptionen anzupassen.
3. Verlassen Sie mit dem „Zurück “-Symbol.



## VERBINDUNG MIT DER FUN DV APP

Mit der Wi-Fi-App können Sie Ihre Kamera über ein Smartphone oder Tablet fernsteuern. Zu den Funktionen gehören vollständige Kamerasteuerung, Live-Vorschau, Wiedergabe und Freigabe ausgewählter Inhalte und mehr.

### ■ FUN DV App herunterladen und installieren

Way 1: Laden Sie die **FUN DV**-App aus dem Google Play Store oder Apple App Store herunter..

Way 2: Scannen Sie den QR-Code unten.



**Android 7.0**  
or later



**iOS 10.0**  
or later





#### Hinweis:

Google Play und App Store sind Marken von Google LLC.

### ■ Wi-Fi ein-/ausschalten

Wischen Sie im Video-/Fotomodus von oben nach unten über den Bildschirm. Das Wi-Fi-Symbol und das Passwort werden angezeigt. Zum Ausschalten tippen Sie auf „X“.



### ■ Verbindung mit der LIVE DV APP

1. Aktivieren Sie das Kamera-Wi-Fi;
2. Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Wi-Fi-Netzwerk „Action Cam\_xxxx“;
3. Passwort: **12345678**;
4. Starten Sie die **FUN DV**-App.


### Hinweise:

- Um eine stabile WIFI-Signalverbindung zwischen dem Telefon und der Kamera zu gewährleisten, wird empfohlen, das mobile Netzwerk auf dem Telefon nach einer erfolgreichen WIFI-Verbindung zwischen dem Telefon und der Kamera auszuschalten.
- Sobald die WiFi-Verbindung der Kamera hergestellt ist, erhalten Sie die Meldung „Keine Internetverbindung “ oder „Schwache Sicherheit “, da Ihr Mobilfunksignal blockiert ist. Sie können diese Meldung ignorieren und die Anwendung fortsetzen, um diesen Verbindungsbildschirm nur zu Referenzzwecken zu kontaktieren.
- Camera WiFi ist eine Punkt-zu-Punkt-Signalquelle, die jeweils nur eine Smartphone-Verbindung unterstützt, nicht aber zwei oder mehr Smartphone-Verbindungen. Wenn zwei Mobiltelefone gleichzeitig für WiFi aktiviert sind, verbindet sich ein Telefon erfolgreich mit dem WiFi der Kamera, während das andere nicht mehr mit der Kamera verbunden ist und möglicherweise sogar die Signalübertragung stört..
- Die WiFi-Bandbreite der Kamera ist relativ schmal, und das Signal wird durch Faktoren wie Entfernung, andere Signale, elektromagnetische Wellen und Hindernisse beeinflusst. Eine Signalverzögerung von 2 bis 5 Sekunden ist normal. Die WiFi-Entfernung beträgt etwa 5 bis 8 Meter.
- Wenn das Telefon und die Kamera über WiFi verbunden sind, erhöht sich der Akkustand der Kamera. Die Temperatur der Kamera steigt schnell an, und der Verbrauch des Kameraakkus nimmt ebenfalls zu. Dies ist ein normales Phänomen..
- Aufgrund der großen Vielfalt an Mobiltelefonen auf dem Markt und der ständigen Aktualisierung von Mobiltelefonsystemen benötigen WIFI-Anwendungen Zeit, um Updates zu synchronisieren. Wenn WIFI-Anwendungen nicht mit Ihrem Handy kompatibel sind, teilen Sie uns bitte Ihr Handymodell und die Systemversion mit, und wir werden Ihr Handy so schnell wie möglich synchronisieren.
- Wenn Sie feststellen, dass Ihr Telefon keine Verbindung zum WIFI der Kamera herstellen kann, überprüfen Sie bitte, ob Ihre Verbindung korrekt ist. Wenn ja, kann es immer noch nicht verbunden werden. Bitte entfernen Sie die WiFi SSID der Kamera aus den WiFi-Einstellungen Ihres Telefons und stellen Sie die Verbindung erneut her. Falls erforderlich, können Sie auch die WIFI-Anwendung von Ihrem Handy entfernen, herunterladen und neu installieren

# WIEDERGABE IHRER INHALTE

Sie können Ihre Aufnahmen auf der Kamera, dem Computer, dem Smartphone oder Tablet abspielen. Sie können die Dateien auch direkt über die Speicherkarte auf einem Computer oder kompatiblen Fernseher wiedergeben. Die Wiedergabequalität hängt dabei von der Auflösung und den Fähigkeiten des jeweiligen Geräts ab.

## ■ Videos und Fotos auf der Kamera wiedergeben



1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Tippen Sie auf das „Wiedergabe“-Symbol in der unteren linken Bildschirmcke, um den Wiedergabemodus zu aktivieren.
3. Nutzen Sie die „Vorherige“- und „Nächste“-Symbole, um zwischen Dateien zu navigieren.

Tippen Sie auf das „Play“-Symbol in der Bildschirmmitte, um die Videowiedergabe zu starten.

Tippen Sie auf das „Pause“-Symbol, um die Wiedergabe anzuhalten.

4. Tippen Sie auf das „Zurück“-Symbol in der unteren linken Ecke, um den Modus zu verlassen

**Hinweis:** Bei vielen Dateien auf der Speicherkarte kann das Laden einen Moment dauern.

## ■ Dateien auf der Kamera löschen

1. Wechseln Sie in den Wiedergabemodus.
2. Navigieren Sie mit den „Vorherige“- und „Nächste“-Symbolen zur gewünschten Datei
3. Tippen Sie auf das „Löschen“-Symbol in der unteren rechten Ecke.
4. Wählen Sie „Einzel“, um die ausgewählte Datei zu löschen, oder „Alle“, um alle Dateien zu löschen.

## ■ Wiedergabe auf dem Computer

Way 1: Verwenden Sie einen Kartenleser, um die Dateien zu übertragen.

Way2: Verbinden Sie die Kamera über ein USB-Kabel mit dem Computer.

### Hinweise:


- ✧ Die Kamera ist möglicherweise nicht mit Dateien anderer Kameras kompatibel.
- ✧ Die Wiedergabequalität hängt vom Gerät ab.
- ✧ Der „Quick Time Player “ ist für MOV-Dateien optimiert. Wir empfehlen diesen Player für die Videowiedergabe.

## ZOOM-FUNKTION

Die Kamera unterstützt einen 8x-Zoom (standardmäßig deaktiviert). Der Zoom ist in allen Aufnahmemodi verfügbar.

So nutzen Sie den Zoom:

1. Schalten Sie die Kamera ein.
2. Wählen Sie einen Aufnahmemodus.
3. Tippen Sie auf den Zoombereich, um die Steuerleiste anzuzeigen.
4. Wischen Sie nach oben/unten, um den Zoom anzupassen



Die Leiste verschwindet automatisch nach kurzer Inaktivität.

## FERNBEDIENUNG

Befestigen Sie die Fernbedienung am Handgelenk, um die Kamera bequem beim Wandern, Radfahren, Skifahren oder anderen Aktivitäten zu steuern.

### Spezifikationen:

- **Übertragung: 2.4G / Nicht wasserdicht**
- **Reichweite: 5–8 Meter**

## ■ Fernbedienung ein-/ausschalten:

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Funktion im Kameramenü unter „Einstellungen“.

### ■ VIDEO

#### ● **Aufnahme starten:**

Drücken Sie die graue Video-Taste.

#### ● **Aufnahme stoppen:**

Drücken Sie die graue Video-Taste erneut.

### ■ FOTO

#### ● **Foto aufnehmen:**

Drücken Sie die rote Foto-Taste. Ein Auslösegeräusch ertönt.

#### **Hinweise:**

- Die Kamera muss sich im Aufnahme- oder Vorschaumodus befinden.
- Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung die Batterie der Fernbedienung.
- Ein erloschenes Statuslicht deutet auf einen leeren Akku hin – wechseln Sie ihn umgehend.

## **AKKU**

Der Akku enthält empfindliche Komponenten. Vermeiden Sie extreme Temperaturen oder plötzliche Temperaturwechsel, da dies die Leistung beeinträchtigen oder Kondenswasser verursachen kann.

## ■ Lagerung und Handhabung

- Lagern Sie die Kamera nicht bei Temperaturen über 60°C.
- Vermeiden Sie es, die Kamera sehr kalten oder sehr heißen Temperaturen auszusetzen. Niedrige oder hohe Temperaturen können die Lebensdauer der Batterien verkürzen oder dazu führen, dass die Kamera vorübergehend nicht mehr richtig funktioniert. Vermeiden Sie drastische Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen, wenn Sie die Kamera benutzen, da sich sonst Kondenswasser auf oder in der Kamera bilden kann
- Trocknen Sie die Kamera oder den Akku nicht mit einer externen Wärmequelle wie einem Mikrowellenherd oder einem Haartrockner.
- Schäden an der Kamera oder dem Akku, die durch Kontakt mit Flüssigkeit im Inneren der Kamera verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.
- Bewahren Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Münzen, Schlüsseln oder Halsketten auf. Wenn die Pole des Akkus mit Metallgegenständen in Berührung kommen, kann dies einen Brand verursachen.
- Lassen Sie die Kamera oder den Akku nicht fallen, zerlegen Sie sie nicht, öffnen Sie sie nicht, zerdrücken Sie sie nicht, verbiegen Sie sie nicht, verformen Sie sie nicht, durchstechen Sie sie nicht, schreddern Sie sie nicht, stellen Sie sie nicht in die Mikrowelle,



verbrennen Sie sie nicht und lackieren Sie sie nicht.

- Werfen Sie die Kamera oder den Akku nicht in den Müll, sondern suchen Sie eine spezielle Recyclingstelle dafür auf.

## **WARNUNG**

- Do not drop, disassemble, open, crush, bend, deform, puncture, shred, microwave, incinerate or paint the camera or battery.
- Stecken Sie keine Fremdkörper in die Batterieöffnung der Kamera
- Verwenden Sie die Kamera oder den Akku nicht, wenn sie beschädigt sind, z. B. wenn sie Risse oder Löcher aufweisen oder durch Wasser beschädigt wurden. Das Zerlegen oder Durchstechen des Akkus kann eine Explosion oder einen Brand verursachen.

## ■ **Aufladen des Akkus**

1. Schließen Sie die Kamera an das USB-Netzteil an (5V/1-2A empfohlen).
2. die Ladestatusanzeige leuchtet, während der Akku geladen wird.
3. die Ladestatusanzeige schaltet sich aus, wenn der Akku vollständig geladen ist..

### **Hinweise:**

- Ladezeit: 4 Stunden bei 5V 1A Stromversorgung
- Bitte stellen Sie sicher, dass die Kamera während des Ladevorgangs heruntergefahren ist.
- Entnehmen Sie den Akku, bevor Sie die Kamera als Dashcam verwenden, und verwenden Sie ein 5V/1A Marken-Autoladegerät.

## ■ **Maximierung der Batterielebensdauer**

Wenn der Akku während der Aufnahme 0 % erreicht, speichert die Kamera die Datei und schaltet sich aus.

Befolgen Sie nach Möglichkeit die folgenden Richtlinien, um die Lebensdauer des Akkus zu maximieren:

- Schalten Sie drahtlose Verbindungen aus
- Nehmen Sie Videos mit niedrigeren Bildraten und Auflösungen auf.
- Verwenden Sie die Einstellung Bildschirmschoner.

*Die Spezifikationen können aufgrund von Aktualisierungen ohne vorherige Ankündigung geändert werden, bitte betrachten Sie das aktuelle Produkt als Standardform. Wenn Sie die neueste aktualisierte Software benötigen, kontaktieren Sie bitte unser Kundendienstteam!*

## **KONTAKT**

Bei Fragen, Problemen oder Kommentaren zu unseren Produkten, senden Sie bitte eine E-Mail an die Adresse unten oder rufen Sie uns an. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich antworten.

**E-mail:** [cs@onlincam.com](mailto:cs@onlincam.com)

**Web:** [www.onlincam.com](http://www.onlincam.com)